

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/nasadka-12-do-czyszczenia-piast-4-dyski-scierne-p-347.html>



NASADKA 1/2" do czyszczenia piast + 4 dyski ścierne

Cena brutto	119,90 zł
Cena netto	97,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	/MTX013-ALG
Producent	eMTiX

Opis produktu

Nasadka do czyszczenia piast szpilkowych to profesjonalne narzędzie przeznaczone do szybkiego i skutecznego usuwania rdzy, korozji oraz zabrudzeń z piast w samochodach osobowych. W zestawie znajdują się **cztery wymienne krążki ścierne**, które umożliwiają dokładne przygotowanie powierzchni przed montażem nowej tarczy hamulcowej.

❑❑Dlaczego warto wybrać naszą nasadkę?

- ❑ **Szybkie czyszczenie piasty** – czas pracy ok. 1 minuty na element.
- ❑ **Trwałe krążki ścierne** – jeden krążek czyści do 10 piast.
- ❑ **Pełna kompatybilność** – średnica 50 mm pasuje do wszystkich marek aut osobowych.
- ❑ **Wygoda pracy** – gniazdo 1/2" współpracuje z kluczem pneumatycznym, eliminując potrzebę używania wiertarki.
- ❑ **Funkcjonalność** – umożliwia czyszczenie zarówno piast, jak i tarcz hamulcowych, dzięki odpowiedniej głębokości nasadki.

❑❑Parametry techniczne:

- **Głębokość nasadki / maksymalna długość szpilki:** 60 mm
- **Zabierak:** 1/2 cala
- **Średnica zewnętrzna krążka:** 50 mm
- **Średnica wewnętrzna krążka:** 12 mm

❑ Korzyści z użytkowania:

- Wydłużenie żywotności tarcz i piast hamulcowych
- Zapobieganie nierównemu osadzeniu tarczy
- Bezproblemowa obsługa bez dodatkowych narzędzi

❑❑Zamów już dziś i usprawnij czyszczenie piast w swoim warsztacie!

Instrukcja GPSR

1. Identyfikacja produktu

- **Nazwa:** Nasadka do czyszczenia piast szpilkowych z krążkami ściernymi
- **Model:** MTX013-002
- **Importer:** TOOLSaco sc.: Modlińska 190; Warszawa: info@toolsaco.pl
- **Osoba odpowiedzialna w UE:**

2. Przeznaczenie produktu

Nasadka przeznaczona jest do **mechanicznego czyszczenia piast szpilkowych** w samochodach osobowych. Stosowana przed montażem tarcz hamulcowych usuwa rdzę, zabrudzenia i naloty z powierzchni styku.

3. Zakres dostawy

- 1 x nasadka czyszcząca (gniazdo 1/2 cala)
- 4 x krążki ścierne (średnica 50 mm, otwór 12 mm)

4. Instrukcja montażu i użytkowania

1. Załóż krążek ścierny na nasadkę.
2. Zamocuj nasadkę w kluczu pneumatycznym 1/2".
3. Przyłóż do piasty i rozpocznij czyszczenie przy umiarkowanych obrotach.
4. Oczyszć całą powierzchnię do uzyskania gładkiego styku.
5. W razie zużycia wymień krążek na nowy.

☐ **Czas czyszczenia jednej piasty:** ok. 1 minuta

☐ **Wydajność krążka:** do 10 piast

5. Środki bezpieczeństwa

- Używaj **okularów i rękawic ochronnych** podczas pracy.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku – grozi uszkodzeniem dysku ściernego.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia i źródeł iskier.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

6. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Głębokość nasadki	60 mm (maksymalna długość szpilki)
Gniazdo	1/2 cala
Średnica krążka (zew.)	50 mm
Średnica krążka (wew.)	12 mm