Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:13

Link do produktu: https://www.emtix.pl/nasadka-12-do-czyszczenia-piast-5-dyskow-sciernych-p-347.html



NASADKA 1/2" do czyszczenia piast + 5 dysków ściernych

Cena brutto	**139,90 zł**
Cena netto	**113,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**/MTX013-ALG**
Producent	**eMTiX**

Opis produktu

Nasadka do czyszczenia piast szpilkowych to profesjonalne narzędzie przeznaczone do szybkiego i skutecznego usuwania rdzy, korozji oraz zabrudzeń z piast w samochodach osobowych. W zestawie znajduje się **pięć wymiennych krążków ściernych**, które umożliwiają dokładne przygotowanie powierzchni przed montażem nowej tarczy hamulcowej.

Dlaczego warto wybrać naszą nasadkę?

Szybkie czyszczenie piasty – czas pracy ok. 1 minuty na element.

Trwałe krążki ścierne – jeden krążek czyści do 10 piast.

Pełna kompatybilność – średnica 50 mm pasuje do wszystkich marek aut osobowych.

Wygoda pracy – gniazdo 1/2" współpracuje z kluczem pneumatycznym, eliminując potrzebę używania wiertarki.

Funkcjonalność – umożliwia czyszczenie zarówno piast, jak i tarcz hamulcowych, dzięki odpowiedniej głębokości nasadki.

Parametry techniczne:

- **Głębokość nasadki / maksymalna długość szpilki:** 60 mm
- **Zabierak:** 1/2 cala
- **Średnica zewnętrzna krążka:** 50 mm
- **Średnica wewnętrzna krążka:** 12 mm

Korzyści z użytkowania:

- Wydłużenie żywotności tarcz i piast hamulcowych
- Zapobieganie nierównemu osadzeniu tarczy
- Bezproblemowa obsługa bez dodatkowych narzędzi

Zamów już dziś i usprawnij czyszczenie piast w swoim warsztacie!

Instrukcja GPSR

1. Identyfikacja produktu

- **Nazwa:** Nasadka do czyszczenia piast szpilkowych z krążkami ściernymi
- **Model:** MTX013-002
- **Importer:** TOOLSaco sc.: Modlińska 190; Warszawa: info@toolsaco.pl
- **Osoba odpowiedzialna w UE:**

2. Przeznaczenie produktu

Nasadka przeznaczona jest do **mechanicznego czyszczenia piast szpilkowych** w samochodach osobowych. Stosowana przed montażem tarcz hamulcowych usuwa rdzę, zabrudzenia i naloty z powierzchni styku.

3. Zakres dostawy

- 1 × nasadka czyszcząca (gniazdo 1/2 cala)
- 4 × krążki ścierne (średnica 50 mm, otwór 12 mm)

4. Instrukcja montażu i użytkowania

1. Załóż krążek ścierny na nasadkę.
2. Zamocuj nasadkę w kluczu pneumatycznym 1/2".
3. Przyłóż do piasty i rozpocznij czyszczenie przy umiarkowanych obrotach.
4. Oczyść całą powierzchnię do uzyskania gładkiego styku.
5. W razie zużycia wymień krążek na nowy.

 Czas czyszczenia jednej piasty: ok. 1 minuta
Wydajność krążka: do 10 piast

5. Środki bezpieczeństwa

- Używaj **okularów i rękawic ochronnych** podczas pracy.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku – grozi uszkodzeniem dysku ściernego.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia i źródeł iskier.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

6. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Głębokość nasadki	60 mm (maksymalna długość szpilki)
Gniazdo	1/2 cala
Średnica krążka (zew.)	50 mm
Średnica krążka (wew.)	12 mm